

NÁVOD NA MONTÁŽ ČISTÍREN EKO-NATUR

1. Čistírnu usadte na vybetonované dno stavební jámy
2. Napojte přítokovou trubku do přítoku čistírny. Trubka musí být zasunuta cca 5cm v česlicovém koši a utěsněte silikonem.
3. Napojte odtok z čistírny.
4. Na AZ spojku napojte polyetylenovou hadici ,kterou přivedete k dmychadlu. Poté napojte druhou AZ spojku a pomocí zahradní hadice a sponky připojte k vyústění dmychadla.
5. Do dosazovacího kuželu vložte hadici a začněte čistírnu napouštět čistou vodou. Napouštějte do té doby, dokud voda nezačne odtékat odtokovou trubkou.
6. Vyčkejte dokud se hladina neustálí a poté upravte mamutku plovoucích nečistot tak ,aby její horní část byla ponořena asi 0,5cm pod hladinou.
7. Časový spínač, seřízený na spouštění po 15 minutách, zasuňte do zásuvky 220V a zapojte do něj zástrčku dmychadla.

8. Je třeba seřídit vzduchové ventily na provozní režim.

Ventil č.1 - ovládá mamutku česlicového koše – musí být seřízen tak ,aby voda pod košem probublávala jako při bodu varu vody. Cca $\frac{1}{4}$ až $\frac{1}{2}$ otevření ventilu.

Ventil č.2 – ovládá mamutku vratných kalů – musí být seřízen tak, aby flotační mamutka v dosazovací části plynule sbírala plovoucí kaly a voda volně vytékala z mamutky zpět pod česlicový koš. Cca $\frac{1}{4}$ až $\frac{1}{2}$ otevření ventilu.

Ventil č.3 - ovládá mamutku vratných kalů – musí být seřízen tak, aby voda z mamutky volně vytékala do nátokové části.

Ventil č. 4 – 6 – ovládají aerační elementy na dně čistírny. Jsou stále puštěny naplno.

9. Čistírnu je možno zasypat zeminou s vyloučením velkých a ostrých předmětů / kameny, stavební materiál apod. / POZOR !!! Je možno zasypávat až po napuštění vodou. V případě, že toto nedodržíte hrozí zřícení nádrže!!!

V případě nejasností či problémů volejte : 774 151 201