

Instalace domovní ČOV Aquatec řady AT je velmi jednoduchá a zvládnete ji i sami.



1) Vykopete jámu potřebných rozměrů.



2) Uděláte základovou betonovou desku o tloušťce 150 mm.



3) ČOV osadíte do výkopu na zatuhlou betonovou desku. U typu AT6 případně AT8 zvládnou ručně dva chlapi.



4) Pokud nelze umístit dmychadlo do 5m od ČOV (sklep, garáž apod.) pak dmychadlo umístíte do šachty vedle ČOV.



5) Připojte nátokové a odtokové potrubí, vzduchovou hadici propojte dmychadlo s ČOV.



6) Naplňte ČOV vodou až po hladinu. Vodu je zapotřebí napouštět rovnoměrně do všech komor!



7) Po napuštění vodou obsypete ČOV pískem, popř. tříděnou zeminou, která nesmí obsahovat ostré kameny!



8) Pro aktivaci ČOV použijete startovací dávku bakterií OxyBreak nebo si objednáte službu zprovoznění ČOV od dodavatele.



9) Instalace ČOV je hotova. Kolem ČOV uděláte terénní úpravy. Nádrž (popř. šachtu na dmychadlo) zakryjete uzamykatelným krytem.



Možnosti odtoku: Přečištěná voda se dá využít jako užitková, např. pro závlaku zahrady. Za ČOV osadíte akumulační nádrž s čerpadlem.



Možnosti odtoku: Přečištěná voda z ČOV řady AT splňuje normu NV č.23/2011 a lze ji vypouštět do vsaku.



Možnosti odtoku: Přečištěná voda z ČOV řady AT splňuje normu NV č.23/2011 a lze ji vypouštět vodoteče, potoka, řeky popř. do dešťové kanalizace.